STIRA e ASPIRA® TOP

INNOVATIVE BY NATURE.

A
B
C
D
F
G
H
I
J
K



Antes de utilizar el aparato, leer atentamente estas instrucciones de uso.

Apreciado Cliente,
Queremos agradecerle la confianza demostrada al adquirir un producto Polti.
La Tabla de planchado que Usted a escogido constituye un perfecto complemento al vapor producido por su plancha.
*La estructura **metálica, sólida y robusta**, es **regulable en altura** y dispone de un amplio plano de trabajo con un **tratamiento anti-corrosión**, que garantiza una larga duración del producto.*

*Stira & Aspira dispone de la función de **aspiración** que sujeta la prenda sobre la tabla, evitando que se formen molestos pliegues, cosa muy común en las tablas de planchar tradicionales. También planchar pantalones con pinzas o vestidos plisados resulta mucho más fácil con la función de aspiración. El plano de planchado dispone también de la función de **calentamiento** que seca los tejidos y permite un planchado más sencillo, más veloz y menos cansado. Para prendas muy delicadas también la utilización del **soplado** permite hinchar los tejidos, levantándolos de la tabla de modo que se puedan rozar delicadamente y plancharlos solo con el vapor.*

*El plano de planchado está recubierto de un **muletón de tela** en popelín de algodón, lavable en lavadora.*

Con Stira & Aspira se trabaja con la máxima tranquilidad. El producto en efecto responde a las normativas más severas y ha estado sometido a rigurosos controles.

Le deseamos un buen trabajo, y antes de comenzar a utilizar la Tabla Stira & Aspira, le recomendamos una atenta lectura del presente manual de instrucciones.

LEYENDA

A) Plano de planchado
B) Leva de apertura
C) Parrilla apoyo Vaporella
D) Interruptor general/calentamiento tabla
F) Interruptor de funciones:
I Función de soplado
II Aspiración
G) Tapa toma alimentación
H) Toma alimentación para Vaporella
I) Cable alimentación
J) Recoge cable
K) Asa porta cable

CE *Este aparato es conforme a la normativa de la EC 89/336 modificada el 93/68 (EMC) y a la normativa 73/23 modificada el 93/68 (baja tensión).*

POLTI S.p.A se reserva el derecho de introducir las modificaciones técnicas y constructivas que considere necesarias, sin obligación de preaviso.

PRECAUCIONES PARA SU UTILIZACIÓN

CONSERVAR EL MANUAL.

- Antes de utilizar el aparato leer atentamente las presentes instrucciones de uso.
- Cualquier uso diferente del indicado en las presentes advertencias anulará la garantía.
- La conexión eléctrica a la que se conecte el aparato deberá estar realizada de acuerdo con las leyes vigentes.
- Antes de conectar el aparato a la red eléctrica cerciorarse de que la tensión corresponda la indicada en los datos de la tarjeta del producto y que la toma de alimentación esté dotada de toma de tierra.
- Apagar siempre el aparato por medio del interruptor antes de desconectarlo de la red eléctrica.
- Si el aparato no va a ser utilizado se recomienda desconectar la clavija de la toma de red. No dejar nunca el aparato sin vigi-

lancia mientras esté conectado a la red.
- Antes de cualquier operación de mantenimiento asegurarse de que el cable de alimentación no esté conectando a la red eléctrica.
- No quitar el cable de alimentación tirando, sino sacando la clavija para evitar daños al enchufe.
- No permitir que el cable de alimentación sufra torsiones, aplastamientos o estiramientos, ni que entre en contacto con superficies afiladas o calientes
- No utilizar el aparato si el cable de alimentación u otras partes importantes del mismo está dañadas.
- No utilizar prolongaciones eléctricas no autorizadas por el fabricante que podrían causar daños o incendios.
- En caso de que fuese necesaria la sostitución del cable de alimentación, se recomienda dirigirse a un Servicio de Asistencia Técnica autorizado ya es necesario un utensilio especial.
- No tocar nunca el aparato con las manos o los pies mojados cuando el aparato esté conectado a la red eléctrica.
- No use el aparato con los pies descalzos.
- No utilizar el aparato demasiado cerca de bañeras, duchas y recipientes llenos de agua.
- No sumergir nunca el aparato, el cable o los enchufes en el agua o en otros líquidos.
- Está prohibido el uso del aparato en lugares donde exista riesgo de explosión.
- No utilizar el producto en presencia de sustancias tóxicas.
- No dejar nunca el aparato caliente sobre superficies sensibles al calor.
- No dejar el aparato expuesto a los agentes climatológicos.
- No poner el aparato cerca de hornillos encendidos, estufas eléctricas o cerca de fuentes de calor.
- No exponer el aparato a temperaturas extremas.
- No permitir que el aparato sea utilizado por niños o personas que no conozcan su funcionamiento.
- No pulsar con demasiada fuerza los botones y evitar usar objetos con punta como por ejemplo bolígrafos y otros.
- Apoyar siempre el aparato sobre superficies estables.
- En el caso de una caída accidental del aparato es necesario hacerlo verificar por un Servicio Técnico Autorizado porqué puede haber ocurrido algún tipo de mal avería interna que limite la seguridad.
- En caso de daños en el aparato o mal funcionamiento del mismo no intentar manipularlo. Dirigirse al Servicio de Asistencia Técnica autorizado más próximo.
- Para no comprometer la seguridad del aparato utilizar solo recambios y accesorios originales aprobados por el constructor.
- No enrollar el cable de alimentación alrededor del aparato por ningún motivo cuando el aparato está caliente.
- Es preciso que el aparato, durante su funcionamiento, se mantenga en posición horizontal.
- Dejar enfriar el aparato antes de proceder a la limpieza del mismo.
- Antes de guardar el aparato asegurarse de que se ha enfriado completamente.
- Este aparato está dotado de dispositivos de seguridad para cuya sustitución es necesaria la intervención de un servicio técnico autorizado.
- **Se recomienda utilizar únicamente productos originales Polti, ya que los productos de otras marcas podrían no ser adecuados para su utilización en los artículos Polti y podrían causar desperfectos.**
- ATENCIÓN en el caso de planchar sentado es absolutamente necesario no situar las piernas debajo de la tabla de planchar, ya que el vapor emitido podría causar quemaduras.
- Planchado solamente en ayudas resistentes al calor y a ése hacen para pasar el vapor.
- En caso de sustitución de la alfombrilla apoya plancha utilizar solo recambio original.
- El dispositivo (**B**) para el cierre automático de la mesa, se accionará solo y exclusiva-

mente si la mesa está apoyada horizontalmente en el suelo. Prestar atención durante en enganche y el cierre de la tabla acompañando siempre el plano hasta el suelo.

- Si se cambia la tela o la funda de la tabla de planchar hay que asegurarse de que sean permeables a la humedad. Los tejidos impermeables pueden alterarse por el calor y la humedad.
- ATENCIÓN: El plano de calentamiento alcanza temperaturas elevadas en la punta y bajo el muletón, prestar pues atención a no tocarlo. El calor puede causar quemaduras.
- Este aparato no es apto para su uso por parte de personas (niños incluidos) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean limitadas, o que no cuenten con la experiencia o conocimientos necesarios para hacerlo, excepto si estuvieran supervisados o hubieran recibido instrucciones sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.
- Asegúrense de que los niños no jueguen con el aparato.

UTILIZACIÓN CORRECTA DEL PRODUCTO

Este aparato está destinado para el uso doméstico, según la descripción y las instrucciones indicadas en el presente manual. Se ruega leer atentamente las presente instrucciones y conservarlas, ya que pueden serle útiles en un futuro.

POLTI S.p.A. declina toda responsabilidad en caso de accidentes derivados de una utilización de Stira e Aspira no conforme a las presentes instrucciones de uso.

IMPORTANTE

Directiva 2002/96/EC (Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos – RAEE): Información para el usuario.
Este producto es conforme con la Directiva EU 2002/96/CE

El símbolo de la papelera barrada situado sobre el aparato indica que este producto, al final de su vida útil, debe ser tratado separadamente de los residuos domésticos.
El usuario es responsable de la entrega del aparato al final de su vida útil a los centros de recogida autorizados.
El adecuado proceso de recogida diferenciada permite dirigir el aparato desechado al reciclaje, a su tratamiento y a su desmantelamiento de una forma compatible con el medio ambiente, contribuyendo a evitar los posibles efectos negativos sobre el ambiente y la salud, favoreciendo el reciclaje de los materiales de los que está compuesto el producto.
Para información más detallada inherente a los sistemas de recogida disponibles, dirigirse al servicio local de recogida o al establecimiento donde se adquirió el producto.

PREPARACIÓN

1a Apoyar la tabla en el suelo
2a Tirar hacia arriba de la leva de apertura (**B**) y levantar la tabla acompañando el plano superior (**A**) desde el inicio hasta alcanzar la altura deseada. Accionando sucesivamente sobre la leva (**B**) es posible regular la altura de la tabla en distintas posiciones.
3a Insertar el asa porta cable (**K**) en el alojamiento previsto.

UTILIZACIÓN

1b Insertar la clavija de alimentación en una toma de corriente adecuada.
2b La toma (**H**) prevista para la conexión del aparato de planchado está disponible abriendo la tapa (**G**)
3b Para acceder a las funciones de la tabla presina el interruptor general (**D**). De esta forma la resistencia del plano de planchado entra en funcionamiento. Esperar algunos minutos para permitir que la resistencia alcance la temperatura de trabajo. En este punto es possible activar las funciones de soplado y aspiración:

SOPLADO: Presionando el interruptor de funzione (**F**) sobre la posición (**I**), la tabla le permitirá hinchar los cabezales con un "soplo caliente", de modo que pueda rozar simplemente con la plancha los tejidos más delicados planchándolos solamente con vapor.

ASPIRACIÓN: Presionando el interruptor de funciones (**F**) sobre la posición (**II**), la tabla le permitirá tener fijado el cabezal al plano de planchado y así eliminar los residuos de humedad.

NOTA: Para evitar la formación de condensaciones en el interior de la tabla, aconsejamos utilizar la función de aspiración durante el planchado con vapor.

CIERRE

1c Apagar el interruptor general (**D**) y el interruptor de funcionamiento (**F**).

NOTA: antes de recoger la tabla dejar encendido durante algunos minutos el plano de calentamiento (**D**) de modo que se sequen las eventuales condensaciones formadas durante el planchado.

2c Desconectar la clavija de alimentación de la toma de red.

3c Recoger el cable de alimentación (**I**) en torno al alojamiento previsto (**J**)

4c Tirar hacia arriba de la leva de apertura (**B**) y acompañar el plano de planchado (**A**) durante la bajada.

5c El aparato ya puede ser guardado.

CONSEJOS PARA EL MANTENIMIENTO GENERAL

- **Antes de efectuar cualquier operación de mantenimiento desconectar siempre la clavija de alimentación de la red eléctrica.**
- Para la limpieza externa del aparato utilizar simplemente un paño húmedo. Evitar el uso de disolventes o detergentes que podrían dañar la superficie plástica.
- La tela y el muletón son lavables en lavadora a 40º